

## DVD/CD ドライブ省電力機能使用時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。  
本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

### DVD/CD ドライブの省電力機能について

本機では、キーボードおよび通知領域にあるDVD/CDパワースイッチ(パワーステータス)のアイコンからDVD/CDドライブの電源を切る/入れることができます。バッテリーのみで使っているときなどに、DVD/CDドライブの電源を切ると、バッテリーを長持ちさせることができます。

### DVD/CD ドライブの電源の状態を確認する

DVD/CDドライブの電源は、画面右下の通知領域にあるDVD/CDパワースイッチ(パワーステータス)のアイコンで確認できます。



アイコン	状 態
	電源オン
	電源オフ
	DVD/CDドライブの電源状態の取得に失敗し、オン/オフが不明な状態です。このアイコンが表示されたときは、パソコンを再起動してください。

### DVD/CDドライブの電源を切る/入れる

キーボードの[Fn]を押しながら[F5]を押すと、DVD/CDドライブの電源が切れ、画面右下の通知領域にあるアイコンが から に変わり、ポップアップで表示されます。

DVD/CDドライブの電源を入れるときは、もう一度[Fn]を押しながら[F5]を押します。

また、画面右下の通知領域にある「DVD/CDパワースイッチ」のアイコンを右クリックし、「電源をOFFにする」または「電源をONにする」を選択することで、DVD/CDドライブの電源をオン/オフすることもできます。



・本機は「電源をOFFにする」に切り替える操作を行うと、通知領域にあるアイコンが から に変わるまで、時間が**約10秒**かかります。アイコンが切り換わるまでは切り替え操作を重ねないようにしてください。

切り替えが完了しないうちに再度切り替え操作を行うと、電源の切り替えがきかなくなったり、アイコンがエラー表示されてしまったりする場合があります。

このような場合は、パソコンを一旦再起動してください。

・DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクが取り出せない場合は、通知領域のアイコンがOFFになっていないか確認してください。

### DVD/CDドライブの「自動電源OFF機能」について

「自動電源OFF機能」を有効にしている場合、ドライブにディスクを挿入するタイミングにより、ディスクを認識する前に電源がOFFになることがあります。その場合は手動で「電源ON」にしてください。

853-810924-199-A



\*810924199A\*